

Ihr Fachhändler seit über 30 Jahren.

Mitglied im zentralen CKV Fachhändlerverbund  
Gründungsmitglied des DFKA



# Kurzanleitung Casio SE-S400

---

## Generelle Vorgehensweisen:

- Verkäufe finden immer auf Schlossstellung **Reg** statt.
- Ein Geldbetrag wird **IMMER** ohne Dezimalpunkt eingegeben. (€1,23 => 123)
- Die Reihenfolge der Eingabe ist **IMMER** Betrag, dann Taste.

## Wechselgeld eingeben:

Betrag eingeben, Taste „Einzahlung“

## Korrektur einer Einzahlung:

Betrag eingeben, Taste „Auszahlung“

## Verkauf:

Betrag eingeben, Warengruppentaste.

## Verkauf abschließen:

Zahlungsweg Taste. IdR „Bar“ oder „EC-Cash“.

## Korrektur des letzten Verkaufs vor Abschluss:

Taste „Storno“

Weiter verkaufen oder Verkauf abschließen.

## Korrektur eines beliebigen Verkaufs:

Betrag eingeben, Taste „Retoure“, Warengruppentaste

Weiter verkaufen oder Verkauf abschließen.

## Zwischenbericht

Schlüssel auf Schlossstellung X1

Taste „Bar“.

## Tagesabschluss

Schlüssel auf Schlossstellung Z1

Taste „Bar“.